

XU9JAZ	INJECTION - ALLUMAGE MOTRONIC M1.3 CONTROLES ELECTRIQUES	
<p>I</p> <p>CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES INJECTEURS ET DE L'ELECTROVANNE PURGE CANISTER</p> <p>SANS BOITIER TESTEUR TAD 99</p> <p>Branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brancher sur la borne (1) du connecteur M720* (2 voies, vert), un interrupteur relié à la masse : 205-309 : fils 13/15 405 : fils 4A/17 <p>* Voir page implantation suivant véhicule</p>	<p>IV</p> <p>AVEC BOITIER TESTEUR TAD 99</p> <p>Branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brancher le boîtier testeur sur le connecteur M720* (2 voies, vert) et sur la batterie - Placer l'interrupteur (2) sur la position 1 <p>* Voir page implantation suivant véhicule</p>	
<p>II</p> <p>Fonctionnement des injecteurs M574</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermer l'interrupteur - Mettre le contact - Attendre environ 3 secondes et ouvrir l'interrupteur - Le témoin diagnostic au combiné clignote (code 91) - Après quelques secondes, les injecteurs fonctionnent <p>Si un des injecteurs ne fonctionne pas, le contrôler (voir "Contrôle aux bornes du connecteur du calculateur")</p> <p><i>Presser 3 secondes et attendre apparition du code 92 (Pl. ou intermédiaire peut compenser et absence d'activation de témoin)</i></p>	<p>V</p> <p>Fonctionnement des injecteurs M574</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer sur le bouton (3) (rouge) jusqu'à affichage de EF - Mettre le contact - Après environ 10 secondes, les injecteurs fonctionnent . code 91 <p>Si un des injecteurs ne fonctionne pas, le contrôler (voir "Contrôle aux bornes du connecteur du calculateur")</p>	
<p>III</p> <p>Fonctionnement de l'électrovanne purge canister M346 (suivant destination)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermer à nouveau l'interrupteur pendant environ 3 seconde - Le témoin diagnostic au combiné clignote (code 94) - Après quelques secondes, l'électrovanne fonctionne <p>Si l'électrovanne purge canister ne fonctionne pas, la contrôler (voir "Contrôle aux bornes du connecteur du calculateur")</p>	<p>VI</p> <p>Fonctionnement de l'électrovanne purge canister M346 (suivant destination)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer 3 secondes sur le bouton (4) (vert) - Après quelques secondes, l'électrovanne fonctionne . code 94 <p>Si l'électrovanne purge canister ne fonctionne pas, la contrôler (voir "Contrôle aux bornes du connecteur du calculateur")</p>	