

Marquer soigneusement le tour de chaque panneau ainsi que leur doublure.



Couper le molleton à la dimension exacte.
Coller le molleton entre panneau et doublure.

Replier la valeur de couture sur le molleton (haut et bas de chaque panneau + les coutures de côté des panneaux de gauche et de droite). Faufilet.
Replier au fer la valeur de couture de la doublure (tissu à pois).



Assembler avec le panneau et faufiler le tout.





Coudre en « toi et moi » (points invisibles).

Assemblage des bandes intermédiaires :

Faufiler les coutures de côté des panneaux avec leur doublure. Poser chaque bande intermédiaire, end/end avec une couture de l'un des panneaux. Poser la doublure de chacune de ces bandes, end/end sur la doublure. Piquer en prenant bien toutes les épaisseurs.



Poser sur l'autre côté sans prendre en couture la doublure de la bande. Piquer.

Replier la doublure de la bande ainsi que les petits côtés. Coudre à points invisibles (pas de photo).