

XU9JAZ	<p style="text-align: center;"><b>INJECTION - ALLUMAGE MOTRONIC M1.3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RECHERCHE DE PANNE</b></p>
<p><b>I</b></p> <p><b>AVEC BOITIER TESTEUR TAD 99</b></p> <p>1 - Boîtier testeur</p> <p>2 - Afficheur des codes défaut</p> <p>3 - Interrupteur deux positions  1 : Tous systèmes électroniques sauf MOTRONIC NON DEPOLLUE (ML4.1)  2 : MOTRONIC NON DEPOLLUE (ML4.1)</p> <p>4 - Bouton de commande TEST (vert)</p> <p>5 - Bouton d'effacement mémoire (rouge)</p>	<p><b>III</b></p> <p><b>Procédure de test</b></p> <p>- L'appel des codes chiffrés se fait par appui sur le bouton (4) pendant <b>3 secondes</b></p> <p><b>A</b> - Mettre le contact  AFFICHAGE : <b>00</b></p> <p><b>B</b> - Appuyer sur le bouton (4)  AFFICHAGE : <b>12</b></p> <p>- <b>12</b> : code de début de TEST</p> <p>- Attendre quelques secondes avant d'effectuer un nouvel appel TEST</p>
<p><b>II</b></p> <p><b>Branchement</b></p> <p>- Brancher le boîtier testeur (1) sur le connecteur M720* (deux voies, vert) et sur la batterie</p> <p>- Placer le sélecteur (3) sur la position 1</p> <p><b>Lecture</b></p> <p>- Les différents codes chiffrés s'inscrivent en clair</p> <p><b>NOTA</b></p> <p>Quelques secondes sont nécessaires pour afficher le code après l'appel TEST</p> <p>* Voir page implantation suivant véhicule</p>	<p><b>IV</b></p> <p><b>C</b> - Appuyer sur le bouton (4)  AFFICHAGE : <b>numéro du défaut</b> (voir "Identification des signaux codés")</p> <p>- Attendre quelques secondes avant d'effectuer un nouvel appel TEST</p> <p>- Procéder à nouveau à un TEST comme indiqué précédemment</p> <p>- Si plusieurs défauts sont détectés, ils seront signalés après chaque TEST</p> <p>- Le code <b>11</b> indique que l'ensemble des défauts détectés a été signalé</p> <p>- <b>11</b> - code de fin de TEST</p> <p>- Après le code <b>11</b>, il est possible d'effectuer à nouveau l'ensemble du TEST (pavé II)</p> <p>Pour la signification des différents codes et la procédure de réparation à suivre, voir les chapitres correspondants</p> <p><b>Effacement des défauts mis en mémoire (à effectuer après réparation)</b></p> <p>- Mettre le contact</p> <p>- Effectuer un test jusqu'au code <b>11</b></p> <p><b>D</b> - Appuyer sur le bouton (5) jusqu'à apparition sur l'afficheur de <b>EF</b>, puis attendre son effacement (<b>00</b>)</p>

