


Dispositif d'affichage à partir de la mise à jour 3-3-0

Ici, vous trouverez l'explication sur la façon de surveiller les valeurs de consommation actuelles avec votre ECoS.

Pour que cette fonctionnalité fonctionne, vous devez avoir installé la version logicielle 3.3.0. ou plus sur votre ECoS.



Ouvrez le menu « Paramètres d'exploitation ».



Les valeurs de consommation sont affichées dans le premier point du menu, à savoir « Moniteur actuel ».

Veuillez noter :

Les valeurs affichées sont déterminées numériquement. Les instruments de mesure disponibles dans le commerce (« multimètres ») ne sont pas adaptés à la mesure de ces valeurs ou à la recherche comparative.